



DOCUMENTATION - DOKUMENTATION - DOCUMENTACIÓN

**REGULATEUR DE PRESSION / PRESSURE
REGULATOR / MATERIALDRUCKREGLER /
REGULADOR DE PRESIÓN
AIRMIX®**

Notice / Manual / Betriebsanleitung / Libro : 582.092.110 - 1605

Date / Datum / Fecha : 27/05/16

Annule / Supersede / Ersetzt / Anula :

Modif. / Änderung :

**NOTICE ORIGINALE / TRANSLATION FROM THE ORIGINAL MANUAL
/ ÜBERSETZUNG DER ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG
/ TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL**

IMPORTANT : Lire attentivement tous les documents avant le stockage, l'installation ou la mise en service du matériel concerné (à usage strictement professionnel).

Before assembly and start-up, please read and clearly understand all the documents relating to this equipment (professional use only).

WICHTIGER HINWEIS: Vor Lagerung, Installation oder Inbetriebnahme des Geräts bitte sämtliche Dokumente sorgfältig lesen (Einsatz nur von geschultem Personal).

IMPORTANTE : Lea con atención todos los documentos antes de almacenar, instalar o poner en marcha el equipo (uso exclusivamente profesional).

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS NON CONTRACTUELLES. MATERIELS SUJETS A MODIFICATION(S) SANS PREAVIS.

THE PICTURES AND DRAWINGS ARE NON CONTRACTUAL. WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE.

ALLE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN SCHRIFTLICHEN ANGABEN UND ABBILDUNGEN STELLEN DIE NEUESTEN PRODUKTINFORMATIONEN DAR. WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN.

LAS FOTOGRAFÍAS E ILUSTRACIONES NO SON VINCULANTES. LOS MATERIALES ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

KREMLIN - REXSON

150, avenue de Stalingrad

93 245 - STAINS CEDEX - France

☎ : 33 (0)1 49 40 25 25 Fax : 33 (0)1 48 26 07 16

www.kremlin-rexson.com



MANUEL D'UTILISATION

REGULATEUR DE PRESSION
pour produits fluides ou semi-fluides

Manuel : 1403 573.008.211

Date : 03/03/14 - Annule : 10/10/13

Modif. : § 4 & 7

NOTICE ORIGINALE

IMPORTANT : Lire attentivement tous les documents avant le stockage, l'installation ou la mise en service du matériel concerné (à usage strictement professionnel).

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS NON CONTRACTUELLES. MATERIELS SUJETS A MODIFICATION(S) SANS PREAVIS.

KREMLIN - REXSON

150, avenue de Stalingrad

93 245 - STAINS CEDEX – France

 : 33 (0)1 49 40 25 25 Fax : 33 (0)1 48 26 07 16

www.kremlin-rexson.com



MANUEL D'UTILISATION
REGULATEUR DE PRESSION
pour produits fluides ou semi-fluides

TABLE DES MATIERES

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1. CONSIGNES DE SECURITE..... | 2 |
| 2. DESCRIPTION..... | 3 |
| 3. MONTAGE | 4 |
| 4. INSTALLATION | 4 |
| 5. MISE EN SERVICE | 5 |
| 6. ENTRETIEN | 5 |
| 7. TROUBLES DE FONCTIONNEMENT | 6 |

Les spécifications du régulateur : caractéristiques et maintenance sont regroupées dans un document joint à ce manuel.

Cher client,

Vous venez d'acquérir votre nouveau régulateur de pression KREMLIN et nous vous en remercions.

Nous avons pris le plus grand soin, de la conception à la fabrication, pour que cet investissement vous donne entière satisfaction. Si toutefois, cet équipement ne répondait pas à vos attentes, n'hésitez pas à contacter KREMLIN ASSISTANCE.

Pour une bonne utilisation et une disponibilité optimale, nous vous conseillons vivement de lire attentivement cette notice d'utilisation avant la mise en service de votre équipement.

1. CONSIGNES DE SECURITE



ATTENTION : Une mauvaise utilisation de cet appareil peut provoquer des accidents, des dommages ou un mauvais fonctionnement. Lire attentivement les préconisations suivantes.

Le responsable d'atelier doit s'assurer que le personnel a été formé à l'utilisation de cet équipement. Les règles de sécurité ci-après doivent être comprises et appliquées.

Lire les notices d'utilisation ainsi que les étiquettes des appareils avant de mettre l'équipement en service.

Des règles de sécurité locales peuvent s'ajouter aux règles générales de protection et de sécurité. Les consulter.

■ PRECONISATIONS D'INSTALLATION

➔ Relier les appareils à une prise de terre.

Les matériels sont à utiliser uniquement dans une zone bien ventilée pour protéger la santé, prévenir les risques de feux et d'explosion. Ne pas fumer dans la zone de travail.

Ne jamais stocker de peinture et de solvants dans la zone de pulvérisation. Toujours fermer les pots et les bidons.

Conserver la zone de travail propre et exempte de tout déchet (solvant ,chiffons...).

Lire les fiches techniques établies par les fabricants de peintures et de solvants.

La pulvérisation de certains produits peut être dangereuse et la protection des personnes nécessiter l'emploi de masque respiratoire, de crème de protection pour les mains, de lunettes, de protecteurs auditifs.

(Consulter le chapitre "Protection individuelle" du guide de sélection KREMLIN).

■ PRECONISATIONS SUR LES EQUIPEMENTS

Les pressions de fonctionnement de ces équipements étant particulièrement élevées, il convient de prendre certaines précautions pour éviter des accidents :

➔ Ne jamais dépasser la pression maximale de travail des composants de l'équipement.

TUYAUX

Ne pas utiliser de tuyaux dont la pression limite de non-éclatement (PLNE) serait inférieure à 4 fois la pression maximale de service de la pompe (voir fiche technique).

Ne pas utiliser de tuyaux qui auraient été pliés et non enroulés.

Utiliser uniquement des tuyaux en bon état et ne portant pas de blessures, ni de traces d'usure.

➔ Utiliser uniquement un tuyau d'air de qualité antistatique pour relier la pompe au pistolet.

Tous les raccords doivent être bien serrés et en bon état.

POMPE

➔ Relier l'équipement à une prise de terre (utiliser la connexion prévue sur la pompe).

Ne pas utiliser de produit et de solvant non compatibles avec les matériaux de la pompe.

Utiliser le solvant approprié au produit à pulvériser pour garantir la longévité du matériel.

PISTOLET

Ne jamais essayer l'extrémité de la buse avec les doigts.

Toute intervention sur le pistolet sera effectuée une fois le produit décomprimé

Ne pas diriger l'appareil de pulvérisation vers des personnes ou des animaux.

REGULATEUR DE PRESSION

➡ Monter des tuyaux conducteurs en amont et en aval du régulateur.

■ PRECONISATION D'ENTRETIEN

Des protecteurs (capot moteur, protecteur d'accouplement, carters,...) sont mis en place pour une utilisation sûre du matériel.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages corporels ainsi que des pannes et / ou endommagement du matériel résultant de la destruction, de l'occultation ou du retrait total ou partiel des protecteurs.

➡ Ne pas modifier ces appareils.

Les vérifier quotidiennement, les maintenir dans un parfait état de fonctionnement et remplacer les pièces endommagées **uniquement par des pièces d'origine KREMLIN.**

Avant de nettoyer ou de démonter un composant de l'équipement, il est impératif :

- d'arrêter la pompe en coupant l'alimentation en air comprimé,
- d'ouvrir le robinet de purge de la pompe,
- de décompresser les tuyaux en actionnant la gâchette du pistolet.


2. DESCRIPTION

Le régulateur de pression permet de régler la pression produit dans les circuits de basse et moyenne pression.

Le régulateur de pression se monte sur le circuit produit entre la sortie produit de la pompe et l'arrivée produit du pistolet. Il permet d'affiner la pression au pistolet. Il est à commande manuelle ou pilotée.

Le régulateur de pression de retour se monte sur le circuit produit de retour. Il maintient une pression constante tout en assurant une circulation de peinture dans la tuyauterie.

■ SCHEMA D'INSTALLATION AVEC CIRCULATION



La distance de 1 mètre mentionnée dans ces schémas, n'est donnée qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de KREMLIN REXSON. La délimitation exacte des zones est de la responsabilité expresse de l'utilisateur, et ceci en fonction des produits utilisés, de l'environnement du matériel et des conditions d'utilisation (se reporter à la norme EN 60079-10).

Cette distance de 1 mètre pourra ainsi être adaptée si l'analyse menée par l'utilisateur le nécessite.

(Nota : schémas représentés avec des régulateurs Airmix®)



NOTA :

Pour garantir la longévité de votre équipement et obtenir un débit optimal, il est nécessaire de monter le régulateur en position verticale.

5. MISE EN SERVICE

Mettre la pompe en service (voir la notice de la pompe).

Visser la vis située sur la partie supérieure du régulateur à commande manuelle ou tourner le détendeur de l'ensemble pilote.

Mettre le pistolet en service (voir la notice du pistolet).

Régler le régulateur produit pour obtenir la pression et le débit produit désirés au pistolet.

Nota : Voir les caractéristiques du régulateur pour respecter les pressions d'entrée et de sortie. (voir document ci-joint).

6. ENTRETIEN

Conserver le régulateur de pression dans un parfait état de propreté pour assurer un bon fonctionnement.

Lors du rinçage de la pompe, faire circuler le solvant de nettoyage dans tout le circuit pour nettoyer tous les éléments (pompe, tuyaux, régulateur, pistolet).


7. TROUBLES DE FONCTIONNEMENT

■ REGULATEUR DE PRESSION (MANUEL OU PILOTÉ)

| DEFAUT | DIAGNOSTIC | REMEDE |
|--|--|---|
| Surpression à la sortie du régulateur | Vis de réglage ou volant de réglage du régulateur vissé à fond | Dévisser la vis ou le volant de réglage. |
| | Pression d'air de pilotage trop élevée | Diminuer la pression de pilotage. |
| | Mauvaise étanchéité du siège et de la bille | Nettoyer ou remplacer. |
| Pas de produit à la sortie du régulateur | Vis de réglage ou volant de réglage dévissé | Visser la vis ou le volant de réglage. |
| | Pression d'air de pilotage insuffisante | Monter la pression d'air de pilotage. |
| | Bille collée sur le siège, pointe cassée | Nettoyer et remonter ou changer. |
| Débit irrégulier | Pulsation trop importante sur le réseau de distribution | Ajuster la pression d'entrée. |
| | Siège, bille et ressort non étanches | Nettoyer ou remplacer. |
| | Régulateur en position horizontale | Monter le régulateur en position verticale. |
| Fuite à la partie supérieure du régulateur | Membrane produit défectueuse | La remplacer. |
| | Vis mal serrées sur le corps inférieur | Resserrer les vis. |

■ REGULATEUR DE PRESSION DE RETOUR

| DEFAUT | DIAGNOSTIC | REMEDE |
|--|--|---|
| Surpression en amont du régulateur | Vis de réglage ou volant de réglage du régulateur vissé à fond | Dévisser la vis ou le volant de réglage. |
| | Pression trop élevée dans le circuit produit (ou circulant) | Réduire la pression. |
| Chute de pression en amont du régulateur | Vis de réglage ou volant de réglage pas assez vissé | Visser la vis ou le volant de réglage. |
| | Mauvaise étanchéité du siège et de la bille | Nettoyer et remonter. |
| Circulation irrégulière | Pulsation trop importante sur le réseau de distribution | Vérifier et ajuster la pression d'entrée. |
| | Siège et bille non étanches | Nettoyer ou remplacer. |
| Fuite à la partie supérieure du régulateur | Membrane produit défectueuse | La remplacer. |
| | Vis mal serrées sur le corps inférieur | Resserrer les vis. |



SPECIFICATIONS
REGULATEUR
DE PRESSION
AIRMIX® INOX

Modèles :

250 - 10 / 70

250 - 10 / 120

120 - 5 / 40

Manuel : 1507 573.041.211

Date : 13/07/15 - Annule : 03/03/14

Modif. : + Doc. 573.361.050
& Doc. 573.374.050

NOTICE ORIGINALE

IMPORTANT : Lire attentivement tous les documents avant le stockage, l'installation ou la mise en service du matériel concerné (à usage strictement professionnel).

PHOTOS ET ILLUSTRATIONS NON CONTRACTUELLES. MATERIELS SUJETS A MODIFICATION(S) SANS PREAVIS.

DOCUMENTATIONS COMPLEMENTAIRES

PIECES DETACHEES : Régulateur AIRMIX® (Doc. 573.328.050)
Régulateur AIRMIX® PH (Doc. 573.361.050)
Régulateur AIRMIX® à cartouche (Doc. 573.374.050)

KREMLIN - REXSON

150, avenue de Stalingrad
93 245 - STAINS CEDEX – France

☎ : 33 (0)1 49 40 25 25 Fax : 33 (0)1 48 26 07 16

www.kremlin-rexson.com

SPECIFICATIONS
REGULATEUR DE PRESSION AIRMIX® INOX
Commande manuelle ou pilotée
Modèles : 250 - 10 / 70, 250 - 10 / 120, 120 - 5 / 40
1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Le régulateur de pression AIRMIX® est utilisé sur des installations véhiculant des produits fluides ou semi-épais.

Il est entièrement en inox et parfaitement rinçable.

Pour le régulateur à commande manuelle : Le réglage de la pression du produit à la sortie du régulateur s'effectue en serrant ou desserrant la vis de réglage (avec la clé de 6).

Pour le régulateur piloté : Le réglage de la pression du produit à la sortie du régulateur s'effectue en ajustant la pression d'air de pilotage. Cet air de pilotage doit être commandé par un détendeur d'air de précision pour obtenir un meilleur réglage du régulateur piloté.

La partie produit est commune aux 2 régulateurs. Une flèche (ou les lettres **E** et **S**) marquée sur le corps indique le sens d'écoulement du produit.



| Rep. | mm | Rep. | mm | Rep. | mm | Rep. | mm | Rep. | mm | Rep. | mm |
|------|-----|------|------|------|----|------|-----|------|---------|------|-----|
| A | 225 | B | ∅ 89 | C | 16 | D | 275 | F | 160 max | G | 170 |

| Type | Régulateur à commande manuelle (par vis) | | Régulateur piloté (avec détendeur pilote) | | |
|---|--|----------------|---|---------------|----------------|
| Modèle | 250 - 10 / 70 | 250 - 10 / 120 | 120 - 5 / 40 | 250 - 10 / 70 | 250 - 10 / 120 |
| Nombre d'étage de pilotage | - | | 1 | 2 | 3 |
| Plage de pression : - Pression d'entrée max (bar) - Pression de sortie (bar) - Pression air pilotage (bar) | 250 | | 120 | 250 | 250 |
| | 10 à 70 | 10 à 120 | 5 à 40 | 10 à 70 | 10 à 120 |
| | - | | 6 bar maxi | | |
| Raccordements : - Entrée produit (E) - Sortie produit (S) - Pilotage | F 3/8 NPS | | F 3/8 NPS | | |
| | F 3/8 NPS | | F 3/8 NPS | | |
| | - | | F 1/4 BSP | | |
| Matériaux en contact avec le produit | Inox, PTFE, carbure | | Inox, PTFE, carbure | | |
| Poids (kg) | 3,6 | | 3,6 | 3,85 | 4,1 |
| Température | 50°C maxi. | | 50°C maxi. | | |

■ RACCORDEMENTS PRECONISÉS

Le choix des tuyaux se fera en fonction de la viscosité du produit et de la longueur. Prévoir un tuyau de plus gros diamètre pour de grande longueur ou de viscosité importante.

| Régulateur | Produit fluide | | Produit semi-fluide | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | Raccord | Tuyau AIRMIX® | Raccord | Tuyau AIRMIX® |
| Entrée (E) | M 3/8 NPT - M 1/2 JIC | ∅ 6,35 mm int. (1/4") | M 3/8 NPT - M 3/4 JIC | ∅ 9,52 mm int. (3/8 ") |
| Sortie (S) | M 3/8 NPT - M 1/2 JIC | ∅ 4,8 mm int. (3/16") | M 3/8 NPT - M 1/2 JIC | ∅ 4,8 mm int. (3/16") ou 6,35 mm int. (1/4") |



NOTA :

Pour garantir la longévité de votre équipement et obtenir un débit optimal, il est nécessaire de monter le régulateur en position verticale.

2. MAINTENANCE



ATTENTION : Avant toute intervention sur l'installation, couper l'alimentation en air comprimé et décompresser les circuits en appuyant sur la gâchette du pistolet.

■ NETTOYAGE DU CLAPET DE REGULATION (22)

Dévisser le bouchon (27). Enlever le ressort (25) et la bille (24).

Nettoyer les pièces avec le solvant de nettoyage approprié.

Les changer si nécessaire. Au remontage, changer le joint (26).

Remonter toutes les pièces en maintenant le régulateur en position verticale. Serrer le bouchon (27).

■ REMPLACEMENT DU SIEGE (23)

Démontage :

Dévisser les 4 vis (18) et extraire le corps inférieur (10).

Dévisser le bouchon (27). Enlever le ressort (25) et la bille (24).

Pousser sur le siège (23) pour l'extraire du corps inférieur (10).

Nettoyer les pièces ou remplacer par des ensembles neufs.

Remontage :

Changer les 2 joints (26), le siège (23) et la bille (24). (voir ensemble de régulation, 22)

Remonter le siège (23), la bague de guidage (21), la bille (24), le ressort (25) et le bouchon (27).

Remonter le corps inférieur (10) et le fixer par l'intermédiaire des 4 vis (18). Respecter le couple de serrage.

■ REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE AXE-AIGUILLE (11) OU DES MEMBRANES (13 & 14)

Démontage :

Dévisser les 4 vis (18) et extraire le corps inférieur (10).

Décoller les membranes du corps de guidage (19).

Tirer doucement sur les membranes pour extraire l'axe-aiguille (11), le piston (16) et l'écrou (17).

Ne pas tirer sur l'aiguille pour ne pas endommager les pièces.

Dévisser l'écrou (17) pour sortir le piston (16).

Extraire la membrane noire (13) et la contre membrane blanche (14).

Nettoyer les pièces ou remplacer par des ensembles neufs.

Remontage :

Remplacer le joint (15), situé sur l'ensemble axe-aiguille (11), et le joint (20).

Positionner la membrane noire (13) vers le côté air, la contre membrane blanche (14) vers le côté produit, et le piston (16).

Placer l'axe (11) dans un étau et serrer au niveau des 2 plats.

Mettre de la colle sur le filetage de l'axe (11).

Monter l'écrou (17) sur l'ensemble axe-aiguille en le vissant à la main, puis le serrer modérément avec une clé de 8.

Introduire l'ensemble dans le corps de guidage (19).

Remonter le corps inférieur (10) équipé du clapet de régulation (22), et le fixer par l'intermédiaire des 4 vis (18). Respecter le couple de serrage.

➡ IMPORTANT : au remontage, l'aiguille de l'ensemble axe-aiguille (11) doit venir se placer à l'intérieur de l'orifice central du siège (23), jusqu'au contact avec la bille (24).


■ DEMONTAGE - REMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE PILOTAGE

Remontage :

Lors du remontage, il faut **impérativement respecter l'alignement des trous.**

Les pièces possèdent 9 trous : 8 trous (\varnothing 6,5 mm) pour les vis et un trou (\varnothing 4 mm) pour l'air de pilotage.


Le passage de l'air ne doit pas être obstrué.



Avant chaque remontage :

- Nettoyer les pièces avec le solvant de nettoyage approprié.
- Monter des joints neufs si nécessaire, après les avoir graissés avec de la graisse PTFE.
- Monter des pièces neuves si nécessaire.


■ INSTRUCTIONS DE MONTAGE







| Repère | Instructions | Désignation | Référence |
|--------|--|-------------------------------------|-------------|
| A 1 | Graisse PTFE | Tube de graisse "TECHNILUB" (10 ml) | 560.440.101 |
| A 2 | Graisse graphitée | Boîte de graisse graphitée (1 kg) | 560.420.005 |
| C 1 | Colle Anaérobie Tube étanche (Loctite 577) | | |
| S 1 | Couple de serrage 20 Nm | | |

| | | |
|--|--|---|
| Doc. 573.328.050 Date/Datum/Fecha : 16/03/15 Annule/Cancel/Ersetzt/Anula : 11/10/13 | Modif. / Änderung : + option bille céramique / Ceramic ball on request / optional Keramik Kugel / opción bola cerámica | Pièces de rechange Spare parts list Ersatzteilliste Piezas de repuesto |
|--|--|---|

| | |
|---------------------------------------|---|
| REGULATEUR DE PRESSION AIRMIX® | AIRMIX® FLUID PRESSURE REGULATOR |
| AIRMIX®-MATERIALDRUCKREGLER | REGULADOR DE PRESION AIRMIX® |

| | |
|---|---|
| REGULATEUR A COMMANDE MANUELLE MANUAL CONTROL REGULATOR DRUCKREGLER MIT HANDSTEUERUNG REGULADOR CON MANDO MANUAL |  |
| Mod. : 250 - 10 / 70 bar # 155.271.730 Mod. : 250 - 10 / 120 bar # 155.271.735 | |

| | | |
|---|---|---|
| REGULATEUR PILOTÉ PILOTED FLUID REGULATOR DRUCKREGLER MIT LUFTSTEUERUNG REGULADOR PILOTADO |  |  |
| Mod. : 250 - 10 / 70 | # 155.271.740 | # 155.271.750 |
| Mod. : 250 - 10 / 120 | # 155.271.745 | # 155.271.755 |
| Mod. : 120 - 5 / 40 | # 155.271.760 | # 155.271.765 |



A COMMANDE MANUELLE / MANUAL CONTROL / HANDSTEUERUNG / MANDO MANUAL

| Ind | # | Désignation | Description | Bezeichnung | Denominación | Qté |
|-----|-------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|
| 1 | 055 271 721 | Chapeau | Hat | Regler, Oberteil | Tapa | 1 |
| 2 | 055 271 727 | Vis de réglage | Adjustment Screw | Schraube | Tornillo de ajuste | 1 |
| 3 | 055 271 724 | Guide | Guide | Führung | Guía | 1 |
| 5 | 055 271 726 | Coupelle | Spring support | Federführung | Copa | 1 |
| 6 | 930 151 196 | Vis CHc M 6 x 16 | Screw, CHc M 6 x 16 | Schraube, CHc M 6 x 16 | Tornillo CHc M 6 x 16 | 4 |
| | | Pièces spécifiques | Specific parts | Spezifische Teile | Partes específicas | |
| | | Modèle : 250 - 10 / 70 | Model : 250 - 10 / 70 | Modell : 250 - 10 / 70 | Tipo : 250 - 10 / 70 | |
| 4 | 050 318 401 | Ressort (bleu) | Spring (blue) | Feder (blau) | Muelle (azul) | 1 |
| | | Modèle : 250 - 10 / 120 | Model : 250 - 10 / 120 | Modell : 250 - 10 / 120 | Tipo : 250 - 10 / 120 | |
| 4 | 050 319 406 | Ressort (rouge) | Spring (red) | Feder (rot) | Muelle (rojo) | 1 |

B PARTIE PRODUIT / PRODUCT PART / MATERIALTEIL / PARTE PRODUCTO

| Ind | # | Désignation | Description | Bezeichnung | Denominación | Qté |
|-----|--------------------|--|--|---|--|----------|
| 10 | 055 271 701 | Corps inférieur | Body, lower | Körper, Unterteil | Cuerpo inferior | 1 |
| 11 | 155 271 705 | Ensemble axe-aiguille | Needle assembly | Nadeleinheit | Conjunto eje-aguja | 1 |
| *12 | 155 271 902 | Membrane équipée | Diaphragm assembly | Membraneinheit | Membrana equipada | 1 |
| 13 | NC / NS | ▪ Membrane | ▪ Diaphragm | ▪ Luftmembran | ▪ Membrana | 1 |
| 14 | NC / NS | ▪ Contre membrane | ▪ Washer support | ▪ Materialmembrane | ▪ Contra membrana | 1 |
| 15 | 150 040 332 | ▪ Joint torique, PTFE (pochette de 10) | ▪ O-Ring, PTFE (pack of 10) | ▪ PTFE-Dichtung (10 St.) | ▪ Junta O-Ring, PTFE (bolsa de 10) | 1 |
| *16 | 055 271 709 | Piston | Piston | Materialkolben | Pistón | 1 |
| 17 | 953 010 014 | Ecrou HM5 | Nut, HM5 | Mutter, HM 5 | Tuerca, HM5 | 1 |
| 18 | 88 173 | Vis CHc M 10 x 50 | Screw, CHc M 10 x 50 | Schraube, CHc M 10 x 50 | Tornillo CHc M 10 x 50 | 4 |
| 19 | 055 271 710 | Entretoise de guidage | Body, upper | Körper, Oberteil | Cuerpo guía | 1 |
| 20 | 150 040 309 | Joint (pochette de 10) | Seal (pack of 10) | Dichtung (10 St.) | Junta (bolsa de 10) | 1 |
| 21 | 055 271 702 | Bague de guidage | Guide bush | Führungsbuchse | Anillo de dirección | 1 |
| *22 | 155 271 903 | Ensemble de régulation | Regulation assembly | Reglereinheit | Conjunto de regulación | 1 |
| 23 | 055 271 210 | ▪ Siège | ▪ Seat | ▪ Sitz | ▪ Asiento | 1 |
| 24 | 907 414 308 | ▪ Bille Ø 5, carbure | ▪ Ball Ø 5, carbide | ▪ Kugel Ø 5, Hartmetall | ▪ Bola Ø 5, carburo | 1 |
| 25 | 050 313 211 | ▪ Ressort conique | ▪ Conical, spring | ▪ Konische Feder | ▪ Muelle cónico | 1 |
| 26 | 150 040 314 | ▪ Joint torique, PTFE (pochette de 10) | ▪ O-Ring, PTFE (pack of 10) | ▪ PTFE-Dichtung (10 St.) | ▪ Junta O-Ring, PTFE (bolsa de 10) | 2 |
| 27 | 055 271 703 | Bouchon | Plug | Stopfen | Tapón | 1 |
| * | 155 271 901 | Pochette de maintenance (ind. 11, 12, 20, 22) | Servicing kit (ind. 11, 12, 20, 22) | Servicekit (Pos. 11, 12, 20, 22) | Bolsa de reparación (ind. 11, 12, 20, 22) | 1 |

* Pièces de maintenance préconisées.

* Preceding the index number denotes a suggested spare part.

* Bezeichnete Teile sind empfohlene Ersatzteile.

* Piezas de mantenimiento preventivas.

NC : Non commercialisé.

NS : Denotes parts are not serviceable separately.

NS : bezeichnete Teile gibt es nicht einzeln, sondern nur komplett.

NC : no suministrado.

C

COMMANDE PILOTÉE / PILOT CONTROL / LUFTSTEUERUNG / MANDO PILOTADO

| Ind | # | Désignation | Description | Bezeichnung | Denominación | Qté |
|-----|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|
| 31 | 055 482 002 | Couvercle supérieur | Upper cover | Deckel, Oberteil | Tapa superior | 1 |
| *37 | 055 482 004 | Membrane | Diaphragm | Membran | Membrana | 1 |
| 38 | 055 271 742 | Coupelle | Diaphragm, support | Membranführung | Copa | 1 |
| | | Pièces spécifiques | Specific parts | Spezifische Teile | Partes específicas | |
| | | <i>Modèle 250 - 10 / 120</i> | <i>Model 250 - 10 / 120</i> | <i>Modell 250 - 10 / 120</i> | <i>Tipo 250 - 10 / 120</i> | |
| *32 | 155 271 904 | Etage de pilotage équipé | Pilot stage assembly | Steuerungsstufe kpl. | Palier de mando equipado | 2 |
| *33 | 055 482 004 | ▪ Membrane | ▪ Diaphragm | ▪ Membran | ▪ Membrana | 3 |
| 34 | 055 271 743 | ▪ Piston | ▪ Piston | ▪ Kolben | ▪ Pistón | 1 |
| 35 | 055 271 744 | ▪ Corps intermédiaire | ▪ Intermediate body | ▪ Zwischenkörper | ▪ Cuerpo intermedio | 1 |
| *36 | 109 420 277 | ▪ Joint torique (pochette de 10) | ▪ O-Ring (pack of 10) | ▪ O-Ring (10 St.) | ▪ Junta O-Ring (bolsa de 10) | 1 |
| 39 | 930 151 598 | Vis CHc M 6 x 60 | Screw, CHc M 6 x 60 | Schraube, CHc M 6 x 60 | Tornillo CHc M 6 x 60 | 8 |
| | | <i>Modèle 250 - 10 / 70</i> | <i>Model 250 - 10 / 70</i> | <i>Modell 250 - 10 / 70</i> | <i>Tipo 250 - 10 / 70</i> | |
| *32 | 155 271 904 | Etage de pilotage équipé | Pilot stage assembly | Steuerungsstufe kpl. | Palier de mando equipado | 1 |
| *33 | 055 482 004 | ▪ Membrane | ▪ Diaphragm | ▪ Membran | ▪ Membrana | 2 |
| 34 | 055 271 743 | ▪ Piston | ▪ Piston | ▪ Kolben | ▪ Pistón | 1 |
| 35 | 055 271 744 | ▪ Corps intermédiaire | ▪ Intermediate body | ▪ Zwischenkörper | ▪ Cuerpo intermedio | 1 |
| *36 | 109 420 277 | ▪ Joint torique (pochette de 10) | ▪ O-Ring (pack of 10) | ▪ O-Ring (10 St.) | ▪ Junta O-Ring (bolsa de 10) | 1 |
| 39 | 933 151 497 | Vis CHc M 6 x 40 | Screw, CHc M 6 x 40 | Schraube, CHc M 6 x 40 | Tornillo CHc M 6 x 40 | 8 |
| | | <i>Modèle 120 - 5 / 40</i> | <i>Model 120 - 5 / 40</i> | <i>Modell 120 - 5 / 40</i> | <i>Tipo 120 - 5 / 40</i> | |
| 39 | 933 151 277 | Vis CHc M 6 x 20 | Screw, CHc M 6 x 20 | Schraube, CHc M 6 x 20 | Tornillo CHc M 6 x 20 | 8 |

D




PILOTE / PILOT / LUFTREGLER / PILOTAJE

| Ind | # | Désignation | Description | Bezeichnung | Denominación | Qté |
|-----|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----|
| *43 | 903 130 504 | Détendeur d'air | Air operated regulator | Luftdruckminderer | Reductor | 1 |
| 45 | 904 303 002 | Té F 1/4" | Tee, F 1/4" | T-Stück, IG 1/4" | Te, H 1/4" | 1 |
| 46 | 050 102 213 | Raccord MM 1/4 BSP | Fitting, double male 1/4" | Doppelnippel, AG 1/4" | Racor, MM 1/4 BSP | 2 |
| *47 | 910 011 403 | Manomètre 0-6 bar | Gauge, 0-6 bar / 0-87 psi | Manometer, 0-6 bar | Manómetro, 0-6 bar | 1 |

ACCESSOIRES - ACCESORIES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS

| Ind | # | Désignation | Description | Bezeichnung | Denominación | Qté |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-----|
| 51 | 906 300 213 | Clé de 6 | Wrench | Inbusschlüssel, Größe 6 | Llave | 1 |

OPTION - ON REQUEST - OPTIONAL - OPCIÓN

| | # | Désignation | Description | Bezeichnung | Denominación |
|---|-------------|---|---|--|---|
|  | 155 484 010 | Support pour régulateur | Support, regulator | Wandhalterung für Regler | Soporte para regulador |
|  | 155 271 790 | Manomètre à membrane équipé (0-250 bar) | Diaphragm pressure gauge (0-250 bar / 0-3625 psi) | Manometer mit Membran-Druckmittler (0-250 bar) | Manómetro con membrana equipado (0-250 bar) |
|  | 910 010 802 | Manomètre (Ø 63, 0-120 bar, M 1/4" BSP) | Gauge (Ø 63, 0-120 bar / 0-1740 psi, M 1/4" BSP) | Manometer (Ø 63, 0-120 bar, AG 1/4" BSP) | Manómetro (Ø 63, 0-120 bar, M 1/4"BSP) |

| Ind | # | Désignation | Description | Bezeichnung | Denominación | Qté |
|-----|-------------|--|---|--|---|-----|
| *22 | 155 271 731 | Kit siège-bille inox (ind. 23, 24, 26) | Seat-ball assembly, stainless steel (ind. 23, 24, 26) | Sitz-Kugel Einheit aus Edelstahl (Pos. 23, 24, 26) | Conjunto asiento-bola, inox (ind. 23, 24, 26) | 1 |
| 23 | 055 271 212 | ▪ Siège | ▪ Seat | ▪ Sitz | ▪ Asiento | 1 |
| 24 | 907 414 404 | ▪ Bille Ø 5, inox | ▪ Ball Ø 5, stainless steel | ▪ Kugel Ø 5, Edelstahl | ▪ Bola Ø 5, inox | 1 |
| 26 | 150 040 314 | ▪ Joint torique, PTFE (pochette de 10) | ▪ O-Ring, PTFE (pack of 10) | ▪ PTFE-Dichtung (Satz mit 10 St.) | ▪ Junta O-Ring , PTFE (bolsa de 10) | 2 |

**Produits hydrodiluable et abrasifs / Water-based and abrasive product
/ Für wasserbasis und abrasive Produkte / Productos hidrosolubles y abrasivos**

| | | | | | | |
|----|-------------|--|---|--|--|---|
| * | 155 271 793 | Pochette de maintenance cartouche - bille céramique (ind. 23, 24, 25) + pochette de joints cartouche | Servicing kit cartridge - ball ceramic (ind. 23, 24, 25) + cartridge package of seals | Servicekit Packung - Keramik Kugel (Pos. 23, 24, 25) + Packung Dichtringsatz | Bolsa de reparación cartucho - bola cerámica (ind. 23, 24, 25) +bolsa de juntas cartucho | 1 |
| 23 | 055 271 717 | ▪ Siège | ▪ Seat | ▪ Sitz | ▪ Asiento | 1 |
| 24 | 907 414 701 | ▪ Bille Ø 5, céramique | ▪ Ball Ø 5, ceramic | ▪ Kugel Ø 5, Keramik | ▪ Bola Ø 5, cerámica | 1 |
| 25 | 050 313 211 | ▪ Ressort conique | ▪ Conical, spring | ▪ Konische Feder | ▪ Muelle cónico | 1 |
| - | 155 271 792 | ▪ Pochette de joints cartouche | ▪ Cartridge package of seals | ▪ Packung Dichtringsatz | ▪ Bolsa de juntas cartucho | 1 |